

# Vamzdžių suvirinimo aparato instrukcija

---

VAMZDŽIŲ SUVIRINIMO APARATO KOMPLEKTAS  
800W

NAUDOTOJO VADOVAS

ĮSPĖJIMAI

1. Mūsų produktas turi būti naudojamas tik su vienfaziu 3 kontaktų lizdu. Naudokite įžemintą elektros lizdą.
2. Dirbdami laikykite rankas ir degias medžiagas atokiau nuo įrenginio.
3. Niekada neremontuokite įrenginio patys – kreipkitės į specialistus.
4. Jei raudona ir žalia lemputės nedega pakaitomis, įrenginys veikia netinkamai – išjunkite jį.
5. Gedimo atveju kreipkitės į aptarnavimo specialistus.
6. Suteikiama 3 mėnesių garantija (išskyrus tyčinį sugadinimą).
7. Nustatyta tinkama darbinė temperatūra – jos nekeiskite.

APRAŠYMAS

Įrenginys skirtas termoplastiniams vamzdžiams (pvz., PPR 20–32 ir 20–63).

Pasižymi:

- tikslia temperatūros kontrole
- saugiu veikimu
- patogiu naudojimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Naudojimo aukštis: iki 1000 m virš jūros lygio

Temperatūra: -20°C iki 50°C

Drėgmė: 45%–95%

Įtampa: 220V ±60 Hz

Šildymo temperatūra: 260°C ±5°C

Izoliacija: >1MΩ

Nuotėkio srovė: ≤5mA

NAUDOJIMAS

1. Montavimas:

Sumontuokite įrenginį su šildymo antgaliais ir pastatykite ant stabilaus paviršiaus.

## 2. Veikimas:

Ijunkite įrenginį. Užsidegus žaliai lemputei – aparatas paruoštas.

Kai aparatas pasiekia temperatūrą, jis veikia automatiškai.

## 3. Suvirinimas:

- Nupjaukite vamzdį
- Užmaukite jungtis
- Kaitinkite pagal lentelę
- Sujunkite dalis

## Pastaba:

Jei temperatūra žemesnė nei 5°C, kaitinimo laiką padidinkite 50%.